


neos

DIGITAL



REF. 751899

- ES** Módulo de conexión para monitor NEOS
- EN** Connection module for NEOS monitor
- PT** Módulo de conexão para o monitor NEOS
- FR** Module de connexion pour moniteur NEOS


auta

Bringing people together

VISUALTECH

DIGITAL 2H			AUX	+12	-12	-	-	H2	H1
VISUALTECH 5H			AUX	Z	+	-	-	Va	Vb
DIGITAL COAX NO-COAX_P&P			AUX			+	-	Va	Vb

Vb	Video -	Video -	Video -	Vidéo -
Va	Video +	Video +	Video +	Vidéo +
Z	Audio_Datos	Audio_Data	Audio_Data	Audio_Data
+	+24 Vcc	+24 Vdc	+24cc	+24Vcc
-	-24 Vcc	-24 Vdc	-24cc	-24Vcc
AUX	Pulsador auxiliar (salida -)	Auxiliary button (out -)	Botão auxiliar (saída -)	Bouton auxiliaire (sortie -)
	Timbre auxiliar (salida -)	Auxiliary bell (out -)	Campainha auxiliar (saída -)	Cloche auxiliaire (sortie -)
	Función Ding-Dong (entrada -)	Ding-Dong function (input -)	Função Ding-Dong (entrada -)	Fonction Ding-Dong (entrée -)



Sujeción fuerte
 Strong hold
Forte retenção
 Forte prise

COAX


DIGITAL 2H			AUX	+12	-12	-	-	H2	H1
VISUALTECH 5H			AUX	Z	+	-	-	Va	Vb
DIGITAL COAX NO-COAX_P&P			AUX			+	-	Va	Vb

Vb	Video -	Video -	Video -	Vidéo -
Va	Video +	Video +	Video +	Vidéo +
	Altavoz_Datos	Speaker_Data	Altifalante_Data	Haut-parleur_Data
	Micrófono	Microphone	Microfone	Microphone
+	+24 Vcc	+24 Vdc	+24cc	+24Vcc
-	-24 Vcc	-24 Vdc	-24cc	-24Vcc
AUX	Pulsador auxiliar (salida -)	Auxiliary button (out -)	Botão auxiliar (saída -)	Bouton auxiliaire (sortie -)
	Timbre auxiliar (salida -)	Auxiliary bell (out -)	Campainha auxiliar (saída -)	Cloche auxiliaire (sortie -)
	Función Ding-Dong (entrada -)	Ding-Dong function (input -)	Função Ding-Dong (entrada -)	Fonction Ding-Dong (entrée -)

NO-COAX_P&P

DIGITAL 2H			AUX	+12	-12	-	-	H2	H1
VISUALTECH 5H			AUX	Z	+	-	-	Va	Vb
DIGITAL COAX NO-COAX_P&P			AUX			+	-	Va	Vb

IMPORTANTE IMPORTANT IMPORTANTE IMPORTANT




Verificar que el módulo de conexión no queda deformado al fijarlo en la pared.

Verify that the connection module is not deformed when fixed on the wall.

Verifique se o módulo de conexão não está deformado quando fixado na parede.

Vérifiez que le module de connexion n'est pas déformé lorsqu'il est fixé au mur.



Una vez colocado el monitor, presionar en ambos laterales hacia adentro, para asegurar su correcta fijación.

Once the monitor is in place, press both sides inward, to ensure proper fixation.

Quando o monitor estiver no lugar, pressione os dois lados para dentro, para garantir a fixação adequada.

Une fois le moniteur en place, appuyez sur les deux côtés vers l'intérieur, pour assurer une bonne fixation.